

Manual simplificado para instalação da ZETLIGHT câmera

1º - Baixe o aplicativo Zetlight WIFI CAM no seu celular.

2º Ligue a câmera na tomada usando um adaptador(não ligue na saída USB do computador)

3º Quando a luz verde na parte traseira da câmera estiver piscando , procure nas redes WIFI disponíveis a rede IPCAM e conecte nela com a senha 88888888.

4º Depois abra o aplicativo ZETLIGHT e click em “ to add câmera” , click em “SAVE”, procure a câmera em “LAN SEARCH” e click nela.

Pronto você já esta conectado nela(observe que o símbolo de bola fica todo azul).

5º Vamos conectar a câmera na sua red WIFI disponível. Click no desenho da engrenagem e depois “SETTINGS”- WIRELESS SETTINGS- ESCOLHA SUA REDE-SURE-SHARE KEY(COLOQUE A SENHA DE SUA RED SE EXISTIR)-SET(NO CAMPO SUPERIOR DIREITO)-SURE REBOOTING(NÃO DESLIGUE O APARELHO-AGUARDE).

6º Após reboting entre no aplicativo ZETLIGHT e verifique se na câmera aparece o símbolo do WIFI ao lado do símbolo da bola. Se estiver os dois símbolos em azul você esta apto a usar a câmera de qualquer lugar que tenha internet.

Orientações para RESET:

Mantenha a câmera na energia e com um objeto pontiagudo , pressione o buraco do reset (localizado no cabo) até a luz verde atrás da câmera apagar e ascender novamente. Depois tire da energia e ligue novamente. Pronto a câmera esta com padrão de fabricação novamente para ser usada.

CONSUMIDOR EXIJA NO ATO DA COMPRA O PREENCHIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA FORNECIDO PELA IMPORTADORA OU LOJISTA PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1) PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

Esse equipamento é garantido segundo o código do consumidor, pelo seu fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**) por **3 meses**, a partir da data de compra, ao usuário final contra defeitos constatados de fabricação, mas não danos causados por influências externas, desgaste natural esperado ou tratamento inadequado. Para tanto, o presente termo de garantia deve estar correto e completamente preenchido desde o momento da compra.

2) EXCLUSÃO DE GARANTIA

Durante esse período de 3 meses, esse equipamento será reparado ou terá partes trocadas gratuitamente sob nossa exclusiva decisão, e esta garantia não abrangerá:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- c) Desgaste normal das peças consumíveis.

3) LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, nomeada pelo fabricante e/ou importador (**Andreia Locatelli Cassiolato**), que para tanto, se utilizará de técnico especializado e de peças originais, garantido o serviço executado.

Cobramos somente se o Cartão de Garantia estiver expirado, ou se o serviço não estiver coberto sob garantia.

4) FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

ANDREIA LOCATELLI CASSIOLATO – CNPJ 16.100.621/0001-87 – Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois, 1097 – Ipiranga – São Paulo – SP – Brasil - Fone: 55 11 2061-7735

CARTÃO DE GARANTIA

Modelo do Produto e número:

Número de Série:

Dados do Estabelecimento Revendedor

Nome Fantasia e/ou Razão Social:

Dados do Consumidor Final

Nome do consumidor:

Data da compra:

“Essa garantia é válida por 3 meses corridos a partir da data de compra acima registrada, incluindo cópia da devida Nota Fiscal”.