



## Manual de Usuário Protein Skimmer

Nome do Produto: Skimmer Externo Recirculante BM 460 SP

Válido para aquários: 3000-4000 L

Modelo da Bomba: BUBBLE-MAGUS ROCK SP2000

Obrigado por utilizar um produto da BUBBLE-MAGUS, por favor, leia o manual de instruções antes de utilizar


Contém: Um adaptador de copo coletor, um kit do corpo do Skimmer, um kit de drenagem de água, , 4 bombas ROCK SP2000, 4 tubos de ar, 4 silenciadores & manual do usuário.

### Instalação:

1. Instale a bomba de água no corpo do Skimmer, em seguida, conecte o tubo de ar. (Um conecta-se ao pequeno buraco de entrada da bomba, e o outro no Silenciador)
2. Coloque o copo coletor no pescoço do corpo do Skimmer.
3. Instale o tubo de saída de água como solicitado.
4. Utilize o fluxo de 3000 litros de água para abastecimento no Skimmer.
5. Após a instalação, insira o plugue da bomba na tomada, ajuste o tubo de saída de água e o fluxo de entrada de água para controlar a altura das bolhas no local adequado.

### Notice:

1. Tenha certeza que tudo está conectado corretamente para não haver vazamento.
2. Tenha certeza de que há água suficiente na bomba. Jamais operar sem água.
3. Se a instalação estiver correta, deve aparecer muitas bolhas assim que ligar. Se nenhuma bolha aparecer ou a bomba fizer um ruído e ficar tremendo, desligue e reinicie o processo. Se não conseguir arrumar sozinho, contatar um especialista.
4. Todo produto é testado antes de sair da Fábrica, se tiver alguma marca de água, não precisa achar que é usada, pode ter sido do teste realizado em fábrica.
5. Basta começar a usar e nos primeiros dias, talvez o produto não faça tanto efeito, este é um fenômeno normal. Depois de alguns dias ele irá começar a normalizar o trabalho.
6. Ajuste o nível da bolha de acordo com a poluição de seu aquário. Não ajuste o nível da água muito alto.
7. Por favor, lave sempre o copo coletor em datas fixas. O lodo pode atrapalhar o funcionamento do produto. Jamais use produtos químicos para limpar o skimmer de proteína.
8. Verificar a Voltagem do produto e ligar na voltagem correta.



Skimmer externo BM Guia de instalação