

# Manual de Instrução BM T-02

BM-T02 contém 4 cabeças de bomba dosadora, que pode ser conectado com a caixa de controle BM-T01 e então combinada com um conjunto de 7 unidades dosadoras.


Obrigado adquirir os produtos **BUBBLE-MAGUS !!!** Siga atentamente as instruções antes do uso.

## Conteúdos do pacote BM T-02

Nº	Nome	Quantidade	Notas
1	Modulo do controlador BM-T02	1 peça	4 unidade cabeça de bomba e 4 peças de tubo
2	Manual do usuário	1 peça	
3	Tubo transparente de PVC	4 metros	
4	Cabo de conexão	1 peça	
5	Mangueira de conexão	8 peças	

## Instrução

1. Coloque a bomba de dosagem no local disponível e mantenha a calma. Não coloque em locais molhados para não haver curto circuito.
2. Por favor, insira a extremidade do tubo flexível que está do lado da cabeça do dosador, então conecte com o tubo de PVC. de acordo com a direção do fluxo. Coloque o tubo do lado esquerdo (face a doseador) para aditivo, e outro tubo do lado direito para o local onde você deseja o acesso.
3. Por favor exclua o GRUPO B de acordo, com o tracejado na placa BM-T01 e amplie para que o receptáculo de conexão apareça. Então conecte BM-T02 no T01 como o cabo anexo.
4. O programa do controlador BM-T01 aparecerá "SET P 4-7", dizendo que você conectou 4 cabeças dosadoras também. Se houver conexão de um BM-T02 para o Grupo C, o programa do controlador aparecerá "SETUP P 8-11", então haverá o controle de outras 4 cabeças dosadoras. O método de configuração do programa para extensão de dosadores é semelhante ao BM-T01. Por favor, leia o manual BM-T01 para obter configuração particular.



Conector

T-02

Cabo