

ZETLIGHT

Bomba de circulação anfíbia sem escovas

RIVER POWER

Contas oficiais
em inglês




www.zetlight.com
service@zetlight.com

@piranga.peixes

@pirangapeixes @IpirangaPeixesImport
@zetlightbrasil @zetlightbrasil



Conteúdo da caixa



*A imagem das peças é apenas para referência; considere o produto real como padrão. Pode haver variações conforme o modelo.

Instruções de segurança

- △ A profundidade máxima de operação na água não deve exceder 1,5 metro.
- △ Não coloque a bomba em líquidos inflamáveis ou corrosivos.
- △ Não coloque a bomba em líquidos com temperatura superior a 35 °C.
- △ Para garantir a segurança elétrica, certifique-se de que todos os plugues de conexão estejam secos antes de ligar o equipamento.
- △ O uso por crianças só é permitido com supervisão de um adulto.
- △ A bomba só deve ser reparada após ser desligada da energia.
- △ Não levante a bomba puxando pelo cabo de energia, para evitar danos aos fios internos.
- △ A bomba é adequada para água doce e salgada. O controlador é projetado para uso interno. Posicione-o adequadamente para evitar danos causados pela água.
- △ Não opere sem água por mais de 2 minutos.
- △ Não nos responsabilizamos por danos pessoais ou ao equipamento causados por operação indevida ou inadequada.
- △ Antes de realizar a instalação elétrica, verifique as regulamentações nacionais e locais e utilize adaptador e controlador que atendam a essas normas; caso contrário, poderá ocorrer dano permanente à bomba.
- △ Se o produto apresentar falha durante o uso, envie-o para a assistência técnica autorizada designada. Não desmonte nem substitua peças sem autorização.

Resolução de problemas

Verifique e limpe a bomba regularmente para prolongar sua vida útil. Use uma escova pequena ou água para remover a sujeira interna.
Se a bomba não funcionar corretamente, siga as soluções abaixo:

Problema	Verifique	Solução
A bomba não funciona corretamente	Verifique se a alimentação elétrica está conectada corretamente	Conecte à energia
	Verifique se a saída, a entrada de água e seus tubos estão obstruídos	Lave para remover a obstrução
	Remova a tampa traseira e verifique se o eixo e as hélices estão bloqueados	Remova a obstrução
	Verifique se as hélices estão danificadas	Substitua as hélices
	Verifique se o regulador de velocidade está danificado.	Substitua o regulador de velocidade

Especificações

Modelo	Voltagem	Vazão (L/h)	Elevação (m)	Potência (W)	Tamanho	Para aquários de:
RIVER 1	DC24V	≈1000	2.8	12	76.5x49x67.5mm	40-60cm
RIVER 2	DC24V	≈2000	2.8	22	94x67x90mm	60-80cm

Cartão de Garantia

Caro usuário:

Para uso proveitoso de nosso produto e usufruir de um bom serviço pós-venda, realize a leitura das instruções do produto. Sugerimos que guarde este cartão em um local seguro.

Garantia do Produto:

Este cartão de garantia representa seu exclusivo comprovante de garantia e requer a aposição do carimbo por parte da empresa da qual o adquiriu.

No caso de qualquer problema relacionado à garantia, recomendamos que entre em contato diretamente com a empresa responsável pela aquisição desta unidade.

A validade da garantia é anulada se:

1. não for possível fornecer um cartão de garantia válido ou um documento de venda, ou se os dados estiverem alterados ou não corresponderem ao produto correto.
2. o produto for danificado devido ao uso indevido, anormal, se houver evidência de, por conta própria, realizada uma desmontagem, se sua aparência for modificada, ou outros fatores humanos.
3. o produto for danificado como resultado de montagem, uso ou manutenção incorretos devido à não conformidade com as instruções e esquemas fornecidos.
4. estiver relacionado ao desgaste natural de peças consumíveis.
5. ocorrer falha ou dano devido a desastres naturais ou outras razões de força maior, como terremotos, incêndios, tufões, raios, etc.

Não nos responsabilizamos por danos a equipamentos, animais ou móveis pertencentes a outras empresas. O serviço abrangido por esta garantia é isento de custos.

Cobramos pela manutenção da unidade somente no caso de o período de garantia ter expirado ou se o serviço não estiver contemplado pela garantia.

*Para receber suporte da garantia, é necessário apresentar o cartão de garantia juntamente com o recibo de compra. Caso não seja possível fornecer uma evidência válida, a data de produção será considerada como a data efetiva da garantia. Por favor, mantenha o cartão de garantia guardado de forma segura.

Número de série do produto

Número do modelo do produto Cliente

Telefone Endereço

Data da compra Distribuidor