

ZETLIGHT



UFO
AQUARIUM
SERIES

ZE8600


Manual

COMEÇANDO

Obrigado por escolher a Zetlight

Instruções de segurança


- △ Leia este manual cuidadosamente antes de usar.
- △ A iluminação é adequada apenas para uso interno.
- △ Verifique se a voltagem mostrada na etiqueta corresponde à voltagem da rede elétrica.
- △ Nunca olhe diretamente para os LED! Os raios UV e IR emitidos podem causar danos permanentes aos olhos e/ou à pele, sempre minimize a exposição. O fornecedor nunca é responsável por qualquer uso incorreto.
- △ O cabo de alimentação da luz e todos os cabos que saem do aquário devem ser fornecidos com um Drip Loop (loop de gotejamento) para impedir que a água escorra pelos cabos e chegue a itens de equipamento ou a rede elétrica.




- △ Embora a iluminação LED seja à prova de respingos, ela não deve ficar submersa na água e deve haver pelo menos 15 mm entre o nível da água e a lâmpada. Prenda a lâmpada firmemente.
- △ Apenas conecte o plugue à rede elétrica depois que a iluminação LED estiver firmemente montada acima do aquário.
- △ Não coloque nada sobre a luminária.
- △ Sempre seque as mãos antes de executar qualquer trabalho na luminária ou operar o interruptor da lâmpada.
- △ Sempre desconecte-a da energia antes de realizar qualquer manutenção no aquário e/ou na luminária.
- △ A luminária pode esquentar, permitindo tempo suficiente para esfriar tentando qualquer manutenção.

- △ Mantenha a luminária limpa e sem resíduos. Faça com que todas as aberturas de ventilação estejam bloqueadas ou cobertas por poeira ou sujeira.
- △ Não use líquido de limpeza corrosivo.
- △ Certifique-se de que o cabo e a luminária não estejam danificados antes do uso. Se um cabo de alimentação danificado não puder ser substituído, toda a unidade precisará ser reciclada. Nunca encurte ou aumente os cabos elétricos.
- △ Se sobrecarregado, o adaptador pode ser substituído, compre um adaptador de substituição no seu revendedor.
- △ No caso em que a luminária caia na água, primeiro desconecte-a e depois recupere-a usando o cabo para levantá-la e tirá-la da água.
- △ A garantia não é válida quando a luminária está danificada devido à submersão.
- △ Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas caso tenham em mãos as instruções ou se estiver sendo supervisionado.


Conteúdo



Suporte de montagem UFO




Montagem Suspensa (compra adicional necessária)



Montagem do kit de suspensão UFO

Passo 1




Passo 2




Passo 3




Passo 4



Passo 5



Passo 6




Solução de Problemas


Problema	Possível causa	Solução
A luz não funciona	Verifique se a luz não está conectada à fonte de alimentação	Conecte-o à fonte de alimentação
	Verifique se nível do brilho está definido em 0%	Ajuste o nível de brilho usando o aplicativo no seu celular
	Verifique se a luz está apagada ou se a luz foi ajustada para "Ligue ou ajuste as configurações de hora"	Ligue ou ajuste as configurações de hora
A luz permanece acesa	Verifique se o período total é superior a 24 horas	Ajuste a hora ou redefina as configurações de fábrica
	Verifique se a hora atual não está definida de acordo com a hora local	Ajuste a hora

Redefinindo pelo controle

Segure a extremidade do adaptador do controlador WiFi por 10 segundos. Uma vez que a luminária pisca, indica uma redefinição bem-sucedida.



Download do APP e Instruções de Operação



HORIZON AQUA

🔍 Horizon Aqua



Google Play, Android and their respective logos are trademarks or registered trade marks of Google Inc.
Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc.
App Store is a service mark.



Download App for Android



Download App for iOS



Quer saber mais?
Escaneie

www.zetlight.com
info@zetlight.com

Cartão de garantia

Querido usuário:

Para usar e desfrutar do nosso produto e beneficiar de um excelente serviço pós-venda, leia atentamente as instruções do produto e guarde este cartão em um local seguro.

Garantia do produto:

Este cartão de garantia é sua única prova de garantia e deve ser carimbado pela empresa em que foi comprado.

Esta garantia é inválida se:

- 1) Você não pode fornecer o cartão de garantia ou um documento de venda válido se ele foi alterado, ou se não for o produto correto.
- 2) O produto foi danificado por mau uso, uso anormal, peças faltando, ou aparência alterada.
- 3) O produto foi danificado como resultado de má montagem, uso ou instalação incorreta devido a uma falha em seguir as instruções.
- 4) Devido ao desgaste normal das peças.
- 5) Falhou ou foi danificado por desastres naturais, como terremotos, fogo, tufões, trovões, entre outros.

Não nos responsabilizamos por danos causados ao equipamento ou móveis relevantes de outras empresas. O serviço coberto por esta garantia é gratuito. Nós apenas cobramos pela manutenção da unidade se o cartão de garantia expirou ou se o serviço não estiver coberto pela garantia.

O cartão de garantia e o recibo de venda devem ser fornecidos no momento da reclamação.

Número do modelo do produto _____

Número de série do item: _____

Cliente _____

Telefone _____

Endereço _____

Data de compra _____

Revendedor

Carimbo do varejista