


COMEÇANDO

Obrigado por escolher o ZETLIGHT UFO Series como seu sistema de iluminação LED.

Orientações de segurança

- ⚠ Para sua segurança, leia estas instruções de operação cuidadosamente antes de usar a luminária Zetlight.
- ⚠ NUNCA OLHE DIRETAMENTE PARA OS LEDS - a luz emitida pelos LEDS pode causar dano aos olhos e/ou à pele. O UV e RI (radiação invisível) emitidos deste produto podem causar danos aos olhos ou à pele. Sempre minimize a exposição direta aos LEDS.
- ⚠ Sempre deixe um gotejamento nos cabos elétricos para evitar que a água escorra no cabo e alcance a fonte de energia. (Veja a Fig.1)



- ⚠ Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo uso inadequado do produto.
- ⚠ Verifique se o cabo de alimentação, o plugue e o soquete não estão danificados antes de usar.
- ⚠ Antes de ligar o produto, leia as leis estaduais e locais e verifique se você usa um adaptador de energia compatível.
- ⚠ Peça a um electricista qualificado para fazer a instalação por você.
- ⚠ Certifique-se de que a luminária esteja posicionada com segurança antes de operar
- ⚠ Não coloque nada em cima da luminária.
- ⚠ Mantenha o produto limpo e sem resíduos e verifique se todas as aberturas de ventilação não estão bloqueadas ou cobertas.
- ⚠ Não meregulhe nem respingue água na luminária.
- ⚠ Se a luminária/fonte de alimentação estiver danificada, conserte-a ou a leve para um profissional para que a substituição seja realizada.



www.zetlight.com
info@zetlight.com


ZL-UFO-MANUAL-V3.1

ZETLIGHT


UFO
AQUARIUM
SERIES

Começo Rápido Manual UFO Series

Passo 3




Passo 4




Montagem do Kit de Suspensão

Passo 1




05

Passo 2



Passo 4




Controle sem fio através do controlador

Nota:

O controlador (ZETLIGHT WIFI SWITCH) pode ser adquirido separadamente. Para mais informações consulte as instruções do controlador.

06


Passo 3



07

Quando no modo de controle sem fio, a lâmpada pode ser controlada através de um aplicativo (iOS e Android) usando o ZETLIGHT WIFI SWITCH A100/A200. A A100 WIFI usa o aplicativo ZETLIGHT SYSTEM, enquanto a A200 WIFI usa o aplicativo HORIZON AQUA.

Fig.2



Existem duas maneiras de controlar a luminária UFO com o seu celular: controle link-up via caixa de controle e pelo roteador; ou controle direto via caixa de controle.

Observação:
A ZETLIGHT WIFI SWITCH A100/A200 é vendida separadamente

A caixa de controle ZETLIGHT WIFI suporta WIFI, APEX e sistemas de controle SmartStar. Pode reconhecer automaticamente um sinal de um sistema APEX. Juntamente com o suporte WIFI, a caixa de controle tem muitas funções, incluindo o brilho totalmente ajustável, modo "Manual Cloudy", modo "Manual Lightning", modo "Lunar Phase", modo "Auto Cloudy" e o modo "Acclimation".

- Suporta WIFI, APEX e SmartStar
- Suporta padrões 802.11 b/g/n WIFI
- Suporta modos de trabalho AP e STA
- Suporta fontes de alimentação DC 5V/24V

Problema	Possível Causa	Solução
A luz não funciona	Verifique se a luz não está conectada à fonte de alimentação	Conecte à fonte de alimentação
	Verifique se o nível do brilho está em 0%	Ajuste o nível do brilho usando o aplicativo em seu celular
	Verifique se a luz está apagada ou se a hora atual está no horário, conforme definido	Ligue ou ajuste a hora corretamente
A luz permanece acesa	Verifique se o período total de trabalho é superior a 24 horas	Ajuste o tempo de trabalho ou redefina as configurações de fábrica
	Verifique se a hora atual não está definida de acordo com a hora local	Defina a hora de acordo com sua região
Nenhuma resposta com o dispositivo móvel	Verifique se a caixa de controle não está conectada à fonte de alimentação	Conecte à fonte de alimentação
	Verifique se a luz não está conectada à caixa de controle	Conecte a luz à caixa de controle
	Verifique se o seu dispositivo móvel não está conectado à caixa de controle	Conecte o dispositivo à caixa de controle

Informações sobre reciclagem

O símbolo da lixeira significa que, no final de sua vida útil, este produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico geral. Deve ser levado ao centro de reciclagem apropriado para dispositivos elétricos. Como alternativa, a unidade de reposição (apenas na proporção de 1). Este é um sistema ecológico e ajuda na reciclagem dos materiais. Qualquer outro procedimento de descarte é ilegal e estará sujeito à lei em vigor.



Garantia

Esta garantia cobre apenas unidades com uma guia de garantia totalmente preenchida e recibo oficial mostrando a data da compra. Você deve fornecer acessórios à unidade inteira em caso de reclamações de garantia. Ao recebê-lo, informaremos se a unidade será reparada ou substituída. Nós nos isentamos da responsabilidade por danos resultantes do uso incorreto da unidade. Quebras de peças que não são devidas a defeitos de fábrica não são cobertas por esta garantia.

Cartão de garantia

Querido usuário:

Para usar e desfrutar do nosso produto e beneficiar de um excelente serviço pós-venda, leia atentamente as instruções do produto e guarde este cartão em um local seguro.

Garantia do produto:

Este cartão de garantia é sua única prova de garantia e deve ser carimbado pela empresa em que foi comprado.

Esta garantia é inválida se:

- 1) Você não pode fornecer o cartão de garantia ou um documento de venda válido se ele foi alterado, ou se não for o produto correto.
- 2) O produto foi danificado por mau uso, uso anormal, peças faltando, ou aparência alterada.
- 3) O produto foi danificado como resultado de má montagem, uso ou instalação incorreta devido a uma falha em seguir as instruções.
- 4) Devido ao desgaste normal das peças.
- 5) Falhou ou foi danificado por desastres naturais, como terremotos, fogo, tufões, trovões, entre outros.

Não nos responsabilizamos por danos causados ao equipamento ou móveis relevantes de outras empresas. O serviço coberto por esta garantia é gratuito. Nós apenas cobramos pela manutenção da unidade se o cartão de garantia expirou ou se o serviço não estiver coberto pela garantia.

O cartão de garantia e o recibo de venda devem ser fornecidos no momento da reclamação.

Número de série do item: _____	
Número do modelo do produto _____	
Cliente _____	
Telefone _____	
Endereço _____	
Data de compra _____	
Revendedor	Carimbo do varejista